

CLINIKO®



روزانه **D**
هفتگی **W**
ماهانه **M**

کلینیکو

ضد عفونی کننده قوی سطوح

• ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی

• پلی بیگوانیدهای کاتیونی

• بیوپلیمرهای سنتز شده

مواد موثره

معرفی محصول



محلول‌های ضد عفونی کننده تخصصی کلینیکو (CLINIKO) بر اساس یک برنامه مدون بهداشتی و در سه مدل متمایز D، W و M طراحی و تولید شده اند تا چرخه ای کامل از ایمنی میکروبی را در محیط های صنعتی، کلین روم و بیمارستان ها ایجاد کنند. این محصولات با فرمولاسیون پیشرفته، پاسخی قدرتمند به نیازهای صنایع حساس برای کنترل آلودگی های میکروبی هستند.

دستورالعمل مصرف

- انتخاب نوع محلول متناسب با نیاز.
- هنگام استفاده از کلینیکو W از دستکش استفاده کنید.
- این فرآورده را به روش اسفنج کشی و غوطه‌وری استفاده نمایید.

سیکل چرخشی محلول های کلینیکو

مصرف روزانه برای ضد عفونی روتین سطوح و تجهیزات

D

مصرف هفتگی برای کنترل آلودگی‌های پایدارتر و کاهش بیوفیلم

W

مصرف ماهانه برای شوک میکروبی و پاکسازی عمیق

M

طیف اثر ضد میکروبی

Bactericidal Activity

According to EN 13727 - 5 min
Staphylococcus aureus / ATCC6538
Enterococcus hirae / ATCC10541
Pseudomonas aeruginosa / ATCC9027
Escherichia coli / ATCC8739

According to EN 13697 - 15 min
Staphylococcus aureus / ATCC6538
Enterococcus hirae / ATCC10541
Pseudomonas aeruginosa / ATCC15442

According to EN 14561 - 10 min
Staphylococcus aureus / ATCC6538
Enterococcus hirae / ATCC10541
Pseudomonas aeruginosa / ATCC15442

Fungicidal Activity

According to EN 13624 - 15 min
Candida albicans / ATCC10231

According to EN 13624 - 10 min
Aspergillus niger / ATCC16404

According to EN 13697 - 15 min
Candida albicans / ATCC10231
Aspergillus niger / ATCC16404

Virucidal Activity

According to EN 14476 - 10 min
this product is virucidal



موارد ایمنی

- برای گرید هفتگی، لزوم استفاده از دستکش ضروری است.
- از بلعیدن و استنشاق و نیز تماس محصول با پوست و چشم اکیداً جلوگیری شود. در صورت بلع به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت تماس با پوست و چشم موضع را با آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه کنید.
- دور از دسترس افراد ناآگاه نگهداری شود.
- دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و در دمای بین 21 تا 23 درجه سانتی‌گراد و در محیط با تهویه کافی نگهداری شود.
- محصول را در ظرف دربسته نگهدارید و بعد از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید.
- همیشه محصول را در ظرف اصلی خود نگهداری کنید و آن را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل نکنید.
- محصول را با درب باز حمل و جابه‌جا نکنید.

نشانی: تهران، منطقه 22، بلوار پژوهش،

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست

فناوری، آزمایشگاه نیکوفارم

تلفن: 02191309890 - 09926062450

وبسایت: NIKOOSALES.COM



* طیف اثر ضد میکروبی مرتباً توسط بخش علمی شرکت پایش و به‌روزرسانی می‌شود؛ لذا جهت اطلاع از آخرین استانداردهای تأیید شده فرآورده با نمایندگان مجاز شرکت تماس حاصل فرمایید.

مقایسه مزایای محلول‌های Cliniko

سیستم سه مرحله‌ای ضدعفونی برای کنترل روزانه، هفتگی و ماهانه

Cliniko M	Cliniko W	Cliniko D	شاخص مقایسه
پاکسازی عمیق و شوک میکروبی ماهانه	کنترل هفتگی آلودگی تجمعی	کنترل روزانه بار میکروبی	جایگاه در برنامه ضدعفونی
Synthetic Biopolymers	Quaternary Ammonium Compounds	Polybiguanide / PHMB	پایه شیمیایی
برای پاکسازی دوره‌ای طراحی شده، نه ضدعفونی لحظه‌ای	زمان حضور بیشتر روی سطح نسبت به الکل	تبخیر سریع ندارد و برای استفاده روتین مناسب‌تر است	مزیت نسبت به الکل
امکان اجرای microbial shock بدون تکیه بر اکسیدکننده‌های متداول	برای استفاده دوره‌ای روی سطوح مناسب‌تر است	بوی تند و ماهیت اکسیدکننده شدید ندارد	مزیت نسبت به پرسیدین و اکسیدکننده‌ها
گزینه تخصصی‌تر برای محیط‌های کنترل‌شده	مناسب‌تر برای سطوح و تجهیزات حساس	خوردگی و بوی شدید کمتری دارد	مزیت نسبت به هیپوکلریت
مناسب نقاط کم‌دسترس و پاکسازی‌های دوره‌ای	مناسب rotation و کنترل آلودگی‌های تجمعی	مناسب استفاده مکرر و برنامه روزانه	مزیت عملیاتی
ایجاد مرحله متفاوت برای کنترل دوره‌ای	تغییر شیمی ضدعفونی‌کننده در طول هفته	پایه روزانه سیستم	نقش در Rotation
پاکسازی کامل‌تر، شرایط پرریسک و برنامه ماهانه	درزها، اتصالات، نقاط کمتر در دسترس	سطوح پرتردد، تجهیزات و نقاط با مصرف روزانه	مناسب برای
شوک میکروبی با رویکرد متفاوت از مواد سنتی	کنترل هفتگی با شیمی متفاوت	کنترل مداوم بدون وابستگی به الکل	پیام اصلی محصول